

**OKRAJOVÝ U-PROFIL PRO UZAVŘENÍ OTEVŘENÝCH KONCŮ
KOMŮRKOVÉ DESKY**
/
**OKRAJOVÝ U-PROFIL PRE UZAVRETIE OTVORENÝCH KONCOV
KOMÔRKOVÉ DOSKY**
/
**U-PROFIL A POLIKARBONÁT LEMEZ NYITOTT VÉGEINEK
LEZÁRÁSÁHOZ**

Návod na montáž / Telepítési utasítások

Ukončovací U-profil z průhledného polykarbonátu. Jeho účelem je uzavřít otevřené konce komůrek, aby se do nich nemohl dostat hmyz a nečistoty. Ukončovací U-profil jemně nasuňte na okraj desky, kde jsou otevřené konce komůrek. U-profily se dodávají pouze v délce 210 cm, takže profily pro kratší okraje desek je nutné postupně odřezávat jemnou pilkou na železo. U okrajů delších než 210 cm je možné U-profily nasunovat postupně vedle sebe. Pozor - ukončovací U-profil nezabrání vytvoření záparu a kondenzátu uvnitř komůrek (jedná se o fyzikální jev, kterému nelze zabránit). Pokud chcete U-profil na okraji desky pevně zajistit, tak okraj desky před nasunutím U-profilu lehce potřete čírym silikonovým tmelem určeným pro polykarbonát (není obsahem dodávky, možno dokoupit jako volitelné příslušenství).

Ukončovací U-profil z priehľadného polykarbonátu. Jeho účelom je uzavrieť otvorené konce komôrok, aby sa do nich nemohol dostať hmyz a nečistoty. Ukončovací U-profil jemne nasuňte na okraj dosky, kde sú otvorené konce komôrok. U-profily sa dodávajú len v dĺžke 210 cm, takže profily pre kratšie okraje dosiek je nutné postupne odrezávať jemnú pilkou na železo. U okrajov dlhších ako 210 cm je možné U-profily nasunovať postupne vedľa seba. Pozor - ukončovací U-profil nezabráni vytvoreniu záparu a kondenzátu vnútri komôrok (jedná sa o fyzikálny jav, ktorému sa nedá zabrániť). Pokiaľ chcete U-profil na okraji dosky pevne zaistiť, tak okraj dosky pred nasunutím U-profilu ľahko potrite čírym silikónovým tmelom určeným pre polykarbonát (nie je obsahom dodávky, možno dokúpiť ako voliteľné príslušenstvo).

Átlátszó polikarbonátból készült U-profil. Célja, hogy lezárja a kamrák nyitott végeit, hogy megakadályozza a rovarok és a szennyeződések bejutását. Óvatosan csúsztassa az U-profil a lemez szélére, ahol a kamrák nyitott végei vannak. Az U-profilokat csak 210 cm hosszúságban szállítjuk, ezért a rövidebb deszkaélekhez tartozó profilokat fokozatosan, finom fémfűrészszel kell levágni. A 210 cm-nél hosszabb élek esetében az U-profilok egymás után egymás mellé csúsztathatók. Vigyázat - az U-profil végződés nem akadályozza meg a gőz és a kondenzátum képződését a kamrákban (ez egy fizikai jelenség, amelyet nem lehet megakadályozni). Ha az U-profilot szilárdan rögzíteni szeretné a tábla szélén, akkor a tábla szélét enyhén kenje be polikarbonátra tervezett átlátszó szilikon tömítőanyaggal (nem tartozik a szállításhoz, opcionális tartozékként megvásárolható), mielőtt az U-profilot behelyezné.

